

Stappenplan onderzijde zoldervloer isoleren

Een zoldervloer langs de onderzijde isoleren



Men kan ook de zoldervloer langs de onderzijde isoleren. Hierbij gaat men als volgt te werk:

Isolatie plaatsen tussen de zolderbalken, dan een damp scherm erover nieten en afwerken met een afwerkingslaag (met gipsplaten en/of hout).

Materiaallijst

Materiaal

Isolatie
Nieten
Vijzen
Houten platen
Plastic plakband of aluminiumtape
Eventueel plastic damp scherm (PE-folie van 0,2 mm dik)
Silicone

Gereedschap

Scherp afbreekmes of scherp broodmes
Rechte (ijzeren) lat (ong. 1 m)
Hamer
Plooiometer of rolmeter
Snoerloos schroefmachine
Nietmachine