

Stappenplan plaatsen van een damp scherm



Aangezien er geen damp scherm aanwezig is, moet na het plaatsen van de isolatie nog een dampdichte PE-folie van 0,2mm dik geplaatst worden.



Niet dit damp scherm op de kepers.



Zorg ervoor dat verschillende folies elkaar ongeveer 10cm overlappen en dat ook de naad goed afgeplakt wordt om dampdichtheid en luchtdichtheid te bekomen. Dit om het isolatierendement te bevorderen.

Vermijd hier dus ook om het damp scherm te perforeren!



Plaats latten haaks op de kepers. Indien u bekabeling en inbouwspots wil voorzien, zorgt u best voor voldoende ruimte tussen het damp scherm en de afwerkingslaag om doorbranden te voorkomen.



Bevestig de afwerkingslaag op het lattenwerk.

Materiaallijst

Materiaal

Isolatiemateriaal

Nieten

Schroeven

Houten latten

Plastic plakband of aluminiumtap

Eventueel damp scherm (PE-folie van 0,2 mm)

Gereedschap

Scherp afbreekmes of scherp broodmes

Rechte (ijzeren) lat (ong. 1 m)

Hamer

Plooi meter of rolmeter

Snoerloos schroefmachine

Nietmachine