

Stappenplan voorzetwand met houten profielen isoleren



Maak een houten raamwerk met exact 60cm tussen de balken.



Klem de isolerende bouwplaat tussen het houten regelwerk.



Snijd, waar nodig, mooi aansluitende passtukken.



Indien u een voorzetwand plaatst ter isolatie van een bestaande buitengevel, plaats dan over de isolatie een damp scherm (plasticfolie van 0,2mm), door het op de balken te nieten.



Werk op het einde af met gipsplaten of hout. Zorg dat de afwerkingslaag de vloer, muur of plafond niet raken om voortzetting van trillingen bij het belopen van de vloer niet verder te zetten. Zorg voor een elastische schokdempende voeg van enkele millimeters.

Materiaallijst

Materiaal

Isolatiemateriaal

Houten kepers

Nieten

Vijzen

Plastic plakband of aluminiumtape

Eventueel damp scherm (PE-folie van 0,2 mm)

Gereedschap

Scherp afbreekmes of scherp broodmes

Rechte (ijzeren) lat (ong. 1 m)

Hamer

Plooiometer of rolmeter

Snoerloos schroefmachine

Nietmachine